

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Kawasaki Z 750 '07-
Kawasaki Z 800 '13-

Demontage der Steuerwelle an Kawasaki Z 750 '07 / Z 800

1. Bowdenzüge an der Steuerwelle des Endschalldämpfers aushängen
2. Original-Endschalldämpfer inkl. Steuerwelle demontieren
3. Die Bowdenzüge können entweder
 - a) ebenfalls komplett demontiert werden
 - oder
 - b) mittels Kabelbinder am Rahmen befestigt werden (bleiben am Fahrzeug angeschlossen)
4. SHARK® Auspuffanlage auf Original Krümmerrohr aufschieben und ausrichten
5. Endtopf mittels beigefügtem Halter/Schelle fixieren und anschließend alle Schrauben und Krümmerschelle fest anziehen.
6. Der übrigbleibenden Bowdenzüge können problemlos im „Blindbetrieb“ weiterlaufen

Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

Stand:
21.03.2013

Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

**SHARK® EXHAUST SYSTEM ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**